Служба технической поддержки
8 800 222–62–60
Звонок по России бесплатный

Клей монтажный гипсовый RMG-140

- прочный монтаж
- крепкое сцепление
- высокая пластичность
- универсальность применения
- для внутренних работ

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей монтажный гипсовый HAGAST RMG-140 предназначен для монтажа всех гипсовых панелей, блоков, плит ПГП и приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых листов в системе бескаркасного крепления, а также гипсовых декоративных элементов интерьера и облицовочных материалов. Применяется для заполнения конструкционных швов, стыков и рустов, а также для базового выравнивания стен и потолков. Клей используется слоем от 2 до 30 мм внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Прочность сцепления	0,5 МПа
Прочность на сжатие	5 МПа
Количество воды	0,4 – 0,5 л/кг
Слой нанесения	2-30 мм
Расход при монтаже ПГП	2-3 кг/м2
Расход при при монтаже ГКЛ, ГВЛ	5-6 кг
Жизнеспособность	40 мин
Температура нанесения	+5 …+30 °С
Температура эксплуатации	+5…+40 °С

ОСНОВАНИЯ:

Прочные недеформирующиеся: бетон, кирпич, цементно-песчаные.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь из мешка постепенно высыпать, одновременно перемешивая, в емкость с чистой водой из расчета 0,4-0,5 л воды на 1 кг смеси (на мешок 20 кг 7–9 л). Перемешивание осуществляется профессиональной дрелью до образования однородной консистенции. Раствор готов к применению после повторного перемешивания с паузой 3–5 минут.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Монтаж ПГП

При помощи уровня выверить и разметить расположение планируемых монтажных конструкций. При необходимости выровнять примыкающие основания по периметру монтажа. Вдоль планируемых монтажных конструкций проклеить компенсационную демпферную ленту. Нанести монтажно-клеевой раствор и распределить его равномерным слоем по поверхности. Установить стартовую плиту, скорректировать ее положение с помощью уровня. Нанести монтажно-клеевой раствор по периметру

Клей монтажный гипсовый RMG-140

стартовой плиты для крепления последующих плит. Последующую плиту установить и придавить к стартовой, чтобы выдавить излишки раствора из шва между ними. Убрать излишки с поверхности плит шпателем. Положение скрепленных плит также скорректировать с помощью уровня. Каждый последующий ряд монтируется, перекрывая стыки плит нижнего ряда. В случае образования неровностей удалить их с помощью шлифовальной машины. При необходимости поверхность зашпаклевать монтажно-клеевым раствором. Для прочности монтажная конструкция соединяется крепежными элементами с ограждающими стенами, а угловые элементы – угловым перфорированным профилем.

Монтаж ГКЛ, ГВЛ

При помощи уровня выверить и разметить расположение планируемых листовых конструкций. Нанести монтажно-клеевой раствор на поверхность основания порциями через каждые 20–25 см. Прижать лист, скорректировать его положение с помощью уровня. При неровностях основания более 20 мм необходимо выполнить промежуточное (каркасное) выравнивание. С помощью монтажно-клеевого раствора следует вертикально закрепить полосы из ГКЛ шириной 10 см. На высоте верхнего и нижнего краев монтируемого листа также закрепить по одной горизонтальной полосе. На смонтированный выравнивающий каркас произвести монтаж листов. Стыки листов следует расшить и заделать при помощи монтажно-клеевого раствора с применением армирующей ленты. При необходимости придания однородного цвета поверхность зашпаклевать монтажно-клеевым раствором или соответствующими шпаклевками ТМ HAGAST.